

ست کردن مجدد سیستم (DSD-301) DVBServer به حالت اولیه (خروج از کارخانه)

در سیستم DSD-301 دورنگ LED یا چراغ کوچک برای نشان دادن وضعیت سیستم تعبیه شده است

۱- LED قرمز رنگ: برای نشان دادن وضعیت POWER سیستم

۲- LED سبز رنگ: برای نشان دادن چگونگی عملکرد سیستم در حالات مختلف

بعد از وصل کردن POWER سیستم، LED سبز رنگ طبق الگوی زیر رفتار میکند:

۱-۲ ثانیه اول : روشن

۲-۳ ثانیه بعدی : خاموش

۳-۷ ثانیه بعدی : روشن

۴-۸ ثانیه بعدی : خاموش

۵- در ادامه : چشمک زن (چشمک آرام: عملکرد عادی و چشمک سریع نشان دهنده نقص در عملکرد سیگنال رسانی سیستم میباشد، مثلاً عدم دریافت سیگنالهای رادیویی و یا قطعی در آنتن)

در آن بازه زمانی ۸ ثانیه که LED سبز خاموش است، سیستم همواره دارای مشخصات زیر میباشد:

Server MAC Address: 10.11.12.13.14.15

Server IP address: 192.168.1.40

Protected mode: off

بنابراین فارغ از ستینگی که برای سیستم در نظر گرفته شده در این بازه زمانی همواره آدرسی مشخص برای دسترسی به سیستم در اختیار میباشد.

کافی است برنامه DVBServer RCv 1.0 (DVB - S) را اجرا نمایید، به طور پیش فرض IP SETING با مقدار مناسب یعنی 192.168.1.40 ست شده و نیاز به تغییر نمیباشد، حال کافی است در بازه زمانی ۸ ثانیه دستور

Tools >> Reset to factory setting

را ارسال نمایید، در صورت ارسال صحیح دستور و دریافت آن از سوی DVBServer ، LED سبز رنگ همچنان خاموش مانده و سیستم شروع به ستینگ کارخانه ای مینماید و با اتمام ستینگ LED سبز روشن میشود.