### راهنمای استفاده از نرم افزار (DVB-S2 SPTS) DVB Server RC

نرم افزار DVBServer RC جهت اعمال ستینگ های مختلف و همچنین تعامل با سیستمDVBServer طراحی شده است .

در ادامه به توضیح عملکرد هر یک از منوها که در این نسخه از نرم افزار فعال میباشند به صورت مجزا پرداخته می شود:

#### :File >>Load Channel list

با انتخاب این آیتم یک پنجره Open باز شده و اپراتور میتواند یک فایل لیست کانال با پسوندini ویاchl را برای لود شدن در نرم افزار انتخاب نماید.

	🔄 DVB Server RC(DVB-S2 SPTS)	
	File Setting Tools Channel Help	
9	Port: 1234	
Open		
Look in:	🕼 Desktop 💽 🔶 🛅 🕂 📰 -	
CO Recent	جلومبلی کوtest2.ini کی ایس کی	
Desktop	IRIB1_DVBT_IP.ini IRIB1-IP.ini IRIB2.INI IRIB2-IP.ini	
My Documents	IRIB-1-(91-6).ini IRIB-BADR-IP.ini IRIB-IP.ini IRIB-IP.ini My Computer	
My Computer	Shortcut to htdocs t1.ini t2.ini test1.ini	
My Network Places	File name:     Open       Files of type:     Ini File(*.ini)	

:File>>Save server setting as file

این آیتم یک پنجرهSave as باز کرده و این امکان را می دهد که بخشی از اطلاعات مربوط به ستینگ سرور تحت یک فایل ثبت شود.اپراتور می تواند با ثبت این اطلاعات در آینده نسبت به ستینگ مجدد سرور اقدام نماید.

	🚾 DVB Server R	C(DVB-S2 SPTS)	X	
	File Setting Tools	; Channel Help		ľ
	VLC path: 9:\Pn	ogram Files\VideoLAN\VLC\ 	vlc.exe	
	Port: 1234			
Save As				? 🔀
Save in:	<b>C</b>		← 🗈 😁 💷 -	
D Recent	📓 t1.sst			
Desktop				
My Documents				
My Computer				
<b>S</b>				
My Network Places	File name: Save as type: Server	setting file(*.sst)		Cancel

# :Setting>>IP setting

سرور روی آدرسIP و پورت مشخصی منتظر دریافت اطلاعات می باشد در این قسمتIP و پورت مربوطه ست می شود تا نرم افزار دستورات مربوط به ستینگ سرور را روی آن ارسال نماید.

🔄 IP setting	
DVB SERVER IP : 1921	68.1.40
PORT : 1234	
	Uk Cancle

# :Tools >>Reset DVB server

انتخاب وارسال این دستور سبب ریست شدن DVBServer شده و سرور برنامه داخلی و ستینگ خود را دوباره لود می نماید.

:Tools >>Get status

ارسال این دستور سبب می شود که سرور اطلاعات مربوط به ستینگ خود را به صورت مجموعه ای از اطلاعات قابل نمایش ارسال نماید و نرم افزار نیز آن را نمایش می دهد.در این نسخه از نرم افزار این اطلاعات به ترتیب عبارت اند از:

– Firmware version:شمارہ نسخہ نرم افزار داخلی سرور

- All PID mode: در صورتی که این مقدار یک باشد سرور تمامی بسته های در یافتی را ارسال مینماید و در غیر اینصورت

فقط بسته هایی باPID مشخص شده بر ای سرور ارسال می شوند.

-Service 0..7 :مشخصات سرویس هایی که سرور اقدام به ارسال آنها می کند.

-MAC: Server MAC0..5 آدرسی که برای سرور ست شده است.

-IP:Server IP0..3 آدرسی که برای سرور ست شده است.

-Server source port: پورتی که سرور آماده دریافت اطلاعات رو آن می باشد.

-MAC: Destination MAC0..5 آدرس اولين سرويس كه سرور اطلاعات رابه سمت آن مي فرستد.

-IP:Destination IP0..3آدرس اولین سرویس که سرور اطلاعات را به سمت آن می فرسند.

- -Destination port : پورتی که سرور اطلاعات خود را روی آن می فرسند.
  - NIM frequency:فرکانسی که تیونر سرور روی آن ست شده است.
    - NIM polarity: پولاریته تیونر سرور:v: عمودیh: افقی
  - –NIM FEC: مشخصهFEC; که تیونر سرور برای آن ست شده است.
- -NIM symbol rate: مشخصه سیمبل ریت ; که تیونر سرور برای آن ست شده است.
  - -IGMP Querier : نشانگر فعال بودن يا عدم فعال بودن اين فيچر ميباشد
- -Sending Membership Report نشانگر فعال بودن يا عدم فعال بودن اين فيچر ميباشد

🖉 DVB Server RC(DVB-S2 SPTS) 📃 🗖 🔀 🤝
File Setting Tools Channel Help     VLC path:     g:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe   Port:   1234     Port:     1234     Port:     1234     Port:     1234     Port:     1234     Port:     1234     Port:     1234     Port:     1234     Port:     1234     Port:     1234     Port:     1234     Port:     1234     Port:     1234     Port:     1234     Port:     1234     Port:     1234     Port:     1234     Port:     1234     Port:     Port:

:Tools >> Change DVB server IP

در این آیتم امکان ست شدنIP ادرس سرور فراهم شده است.



:Tools >> Change DVB server port

پورتی که سرور آماده دریافت اطلاعات روی آن می باشد در این بخش تعیین می گردد.

🦉 Change DVB SERVER port	
DVB SERVER port : 1234	
Ok	Cancle

:Tools >> Change client IP

در این آیتم امکان ست شدنIP آدرس اولین سرویس که سروراطلاعات را به سمت آن می فرستد فراهم شده است.

🙋 Change Client IP		
Client IP :	228 110	1
	ОК	Cancel

:Tools >> Change client MAC

MAC آدرس اولین سرویس که سرور اطلاعات را به سمت آن می فرستد در این قسمت ست می شود.

Change Client MAC				
Client MAC :	1 0	94  110	1 1	
		ОК	Cancel	
	$\langle$	$\overline{\mathbf{N}}$		
		$\langle \rangle$	:Tools >> Ch	ange client p
	مت ست می شود.	می فرستد در این قد	عات را روی آن	تی که سرور اطلا
VIIIIA VIIIIIIIA.				
Change Client port				
Client port :	1234			
Client port :	1234			

:Tools >> Reset to factory setting

با ارسال این دستور به سمت سرور ستینگ سرور به حالت اولیه باز می گردد.این بازگشت شامل نرم افزار داخلی سرور نیز می شود.

:Tools >> Set protected mode

با ارسال این دستور مد حفاظت شده سرور فعال شده و پس از ریست شدن سرور و اعمال ستینگ اولیه ; سرور به دستورات جدید ترتیب اثر نمی دهدو در عمل از هر گونه اخلال در عملکرد سرور جلوگیری می شود.

:Tools >> Reset protected mode

ارسال این دستور سرور را از مدحفاظت شده خارج می کند و در نتیجه دستورات جدید ترتیب اثر داده خواهند شد.

:Tools >> Set AllPID mode

با ارسال این دستور سرور تمامی بسته های دریافت شده را صرف نظر از مقدار PID ارسال می نماید.

:Tools >> Reset AllPID mode

ارسال این دستور باعث می شود که سرور فقط بسته هایی کهPID آنها برای سرور معیین شده است را ارسال نمایدوسایر بسته ها را حذف نماید

:Tools >> Set frequency

با انتخاب این آیتم پنجره frequency Set باز شده وامکان ست کردن پارامتر های مختلف شامل فرکانس; پلاریته; سیمبل ریت و FEC … برای تیونر سرور فراهم می شود.

Frequency :	11900 MHZ		
Polarity :	V	•	
Symbolrate :	27500		
FEC :	3/4	•	
DVB-S2			
Modulation:	Auto	<b>_</b>	
F Pilot			
Roll-Off:	0.35	-	

:Tools >> Set PIDno

در این آیتم امکان تعیین تعداد PIDهایی که سرور باید آنها را ارسال نماید فراهم شده است.

🦉 Set PIDno	
PORT : 🗟	
0	

:Tools >> Add PID

با انتخاب این آیتم پنجره Add PID باز شده و امکان تعیین PIDهای جدید برای ارسال از سمت سرور فراهم می شود.مقابل گزینه" PID NO " شمارهPID; عددی بین• نا۳۹ و مقابل گزینه":PID" مقدار PID تعیین می گردد.

$\sim$		
	add PID	
	PID : 192	PID NO: 4
		Ok

# :Tools >> Add Service

با انتخاب این آیتم امکان تعیین PIDهای جدید برای سرویسها فراهم می گردد.

🙋 Add Service			
Servic	e NO. : Service 1	<u>•</u>	]
SID :	8191		
PMT :	8191		
PID 1:	8191		
PID 2:	8191	1	1
PID 3:	8191	OK	Cancel

# :Tools >> IGMP Router Setting

با انتخاب این آیتم امکان فعال سازی ویا غیر فعال سازی فیچر های مربوط به روتر مالتیکس تعبیه شده در سرور فراهم می گردد.

IGMP Router Setting	
IGMP Querier	Sending Membership Report
	OK Cancel

